

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Uwagi wstępne

Podczas składowania i transportu miejsca oparcia i podparcia powinny być zabezpieczone miękkim materiałem stanowiącym zabezpieczenie przed uszkodzeniami drzwi i okien.

Składowane drzwi i okien powinny być zabezpieczone przed:

- promieniowaniem promieni słonecznych
- opadami atmosferycznymi
- podmuchami wiatru

2. Zasady ustawiania drzwi i okien w otworze.

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić, czy wymiary, kolor oraz kierunek otwierania drzwi i okna są prawidłowe. W stosunku do wymiarów istniejącego otworu, luz pomiędzy murem a ościeżnicą musi wynosić:

- na szerokości od 20mm do 30mm
- na wysokości od 10mm do 20mm

3. Zasady wbudowania drzwi i okien w otworze

W przygotowany i sprawdzony otwór wstawia się ościeżnicę bez skrzydła drzwiowego i okiennego, unieruchamia się ją za pomocą klinów drewnianych. Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych i głębokości ustawienia elementu od wewnętrznego i zewnętrznego lica ściany.

Mocowanie ościeżnicy drzwi i okien odbywa się za pomocą blach kotwiących przymocowanych jednym końcem do ościeżnicy natomiast drugim końcem za pomocą kołków rozporowych (minimum \varnothing 8mm) do ściany. Odstęp pomiędzy kotwami powinien być rozłożony symetrycznie (przy wymiarze standardowym - minimum 3 kotwy po jednej stronie). Górną część ościeżnicy kotwimy tylko wówczas, gdy szerokość przekracza 140cm. Po zamocowaniu strony zawiasowej zawieszamy skrzydło i ustawiamy ościeżnicę w części zamkowej.

Po ustawieniu strony zamkowej ościeżnicy należy zwrócić szczególną uwagę na położenie uszczelki i przyłgi skrzydła, aby nie pojawiły się odchylenia od powierzchni przyłgi skrzydła na całej długości, co ma wpływ na szczelność, oraz precyzję domykania drzwi i okien. Po wykonaniu w/w czynności należy zaklinować stronę zamkową i zakotwić.

Przed użyciem pianki montażowej ościeżnicę należy wyprzeć w środku przed odkształceniem się. Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a murem wykonujemy za pomocą pianki montażowej, w taki sposób aby pianka po spęcznieniu wypełniła całą szczelinę nie rozlewając się jednak na boczne powierzchnie ościeżnicy.

4. Prace wykończeniowe

Przy wykonywaniu prac wykończeniowych należy zabezpieczyć drzwi i okna przed zabrudzeniem i zarysowaniem.

UWAGA !!!

Użycie taśmy i folii zabezpieczającej do tego celu przeznaczonej dopuszczalne jest tylko na czas obróbki i powinny być po zakończeniu prac natychmiast usunięte nie dłużej jak 12 godzin.

Do wykonania prac należy zastosować materiały tylko posiadające atesty.

